



KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ TANKLARI BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-84-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNENİN:

ADI : Zehirli Sıvı Atık Tankı, Atık Yağ Tankı, Slaç Tankı, Sintine Suyu Tankı, Slop Tankları, Seperatör Ön Isıtma Tankları, Susuzlandırılmış Sintine ve Slop Tankı, Susuzlandırılmış Slaç Tankı, Seperatör Ara Transfer Tankı, Su Toplama Tankı, Kazan Hotvel Tankı, Kazan Yakıt Tankı

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Tankı içerisi boşaltılır ve temizlenir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Seviye şamandıralarının kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
2	Tank üzerinde bulunan gösterge ve geyçlerin çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Valflerin ve bağlantı elemanlarının durumunu ve sızıntı olup olmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
4	Genel olarak tankın durumunu, temizliğini ve sızıntı var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
5	Seviye şamandıralarının temizliğini yap.	Periyodik	1 Yıl
6	Basınç testinin yapılması ve sertifikasının alınması.	Periyodik	1 Yıl
	<i>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</i>		
	<i>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</i>		