





## HİDROFOR POMPASI BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-38-01/900
Sayfa No	2 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

### CİHAZIN/MAKİNENİN:

ADI : Hidrofor Pompası

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Göz kontrolü yapılacak, genel temizlik yapılacak	Periyodik	1 Ay
2	Elektrik panosu ve pompası her sabah göz kontrolünden geçecek ve dış temizliği yapılacak.	Periyodik	1 Ay
3	Salmastra ve klapenin su tutup tutmadığı kontrol edilecek. Kaçırıyor İse değiştirilecek.	Periyodik	1 Ay
4	Pompa üzerindeki gresörlüklerden yağ kontrolü yapılacak.	Periyodik	1 Ay
5	Rulmanların kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
6	Salmastra ve klapeyi kontrol et.	Periyodik	1 Ay
7	Boru devrelerinin kontrolü.	Periyodik	1 Ay
<p><i>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</i></p> <p><i>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</i></p>			