



FREZE BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-41-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNENİN:

ADI : Freze Tezgahı, Teknik Hizmetler Atölyesi

ADEDİ : 1

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Otomatik yağ pompası ve yağ seviyesini kontrol ediniz.	Periyodik	1 Ay
2	Kızaklar ve hareketli kısımları yağlayınız.	Periyodik	1 Ay
3	Tezgahın genel temizliğini yapınız.	Periyodik	1 Ay
4	Acil stop butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.	Periyodik	1 Ay
5	Bütün yağların değişimini yapınız.	Periyodik	6 Ay
6	Fener mili, dişli grubu, norton dişli grubunu ve rulmanlarını kontrol ediniz.	Periyodik	6 Ay
7	Sigorta, şalter ve kontaktörlerin bakımını yapınız.	Periyodik	6 Ay
8	Dikey freze başlığı, iş bağlama mengenesinin bakımını yapınız.	Periyodik	6 Ay
9	Kasnak, kayış ve hareket kollarının bakımını yapınız.	Periyodik	6 Ay
10	X,Y,Z eksen kızakları ile puntaların bakımını yapınız.	Periyodik	6 Ay
11	"Malafa mili ve bilezikleri kontrol et. Divizör, döner tabla ve eksantrik başlığını kontrol ediniz."	Periyodik	6 Ay
	<i>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</i>		
	<i>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</i>		