



RADYAL MATKAP BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-31-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Radyal Matkap

ADEDİ : 2

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Kaldırma ve ilerleme mekanizmalarını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
2	Tezgah yağ gösterge seviyelerini kontrol edip, eksikse tamamla.	Periyodik	1 Ay
3	Kızak ve sütunu silip kızak yağı ile yağla.	Periyodik	1 Ay
4	Acil stop butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
5	Tezgah genel temizliğini yap.	Periyodik	1 Ay
6	Radyal kol sıkma ayar somunlarını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
7	Selonoid valflerin bakımını yap.	Periyodik	6 Ay
8	Bütün yağlarını değiştir ve filtresini temizle.	Periyodik	6 Ay
9	Sigorta ve şalterin bakımını yap.	Periyodik	6 Ay
10	Fren sisteminin bakımını yap.	Periyodik	6 Ay
11	Dişli grubu ve otomatığın bakımını yap.	Periyodik	6 Ay
12	Mandren, bağlama mili ve mengenenin bakımını yap.	Periyodik	6 Ay
13	Kayış, kasnak ve millerin bakımını yap.	Periyodik	6 Ay
14	Kayışları kontrol et, gerekli ise değiştir.	Periyodik	6 Ay
<p><i>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</i></p> <p><i>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</i></p>			