



HAVA KOMPRESÖR BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-26-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNENİN:

ADI : Hava Kompresörü

ADEDİ : 10

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Kulerleri kontrol et gerekirse basınçlı hava veya basınçlı su ile temizle.	Periyodik	1 Ay
2	Yağ seperatöründe bulunan su şamandırasını kontrol et gerekirse temizle.	Periyodik	1 Ay
3	Tüm bağlantı yerleri ve hortumları kontrol et.	Periyodik	1 Ay
4	Acil stop butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
5	Kompresör hava filtresini temizle.	Periyodik	1 Ay
6	Hava ve yağ kaçağı var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
7	Soğutma yağının seviyesini kontrol et.	Periyodik	1 Ay
8	Kompresör kabininin genel temizliğini ve kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
9	Hava filtresini değiştir.	Periyodik	1 Ay
10	Safety valfleri kontrol et.	Periyodik	1 Ay
11	Yüksek sıcaklıktan kompresörün stop ettiğini ve yüksek sıcaklık sensörünün çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
12	Dreyn solenoidlerini kontrol et.	Periyodik	1 Ay
13	Yağ seperatörünün elemanını kontrol et gerekirse değiştir.	Periyodik	1 Ay
14	Yağ filtresini değiştir.	Periyodik	3 Ay
15	Yağ seperatörünün iç kısmını açarak temizle.	Periyodik	1 Yıl
16	Yağdan numune alıp analize gönder.	Periyodik	1 Yıl
17	<i>Kompresörlerin otomasyon çalışma sıralamasının gözden geçirilmesi. Çalışma saatleri takip edilerek sıralama değişmesi gereken varsa servis firması aracılığıyla yer değiştirilmesi</i>	<i>Periyodik</i>	<i>1 Yıl</i>
	Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.		



HAVA KOMPRESÖR BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-26-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.