PORTAL VİNÇ BAKIM FORMU

Doküman No	FR-32-01/900
Sayfa No	1/1
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

YILI :

Ekipman Kodu	
Ekipman Adı	
Ekipman Tipi/Modeli	
Ekipman Markası	

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

A													
3A													
6A													
Y													

	YAPILACAK İŞLER	**BAKIM PERİYODU**				**AYLAR**											
		A	**3A**	**6A**	**Y**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Tel halatlar , tel halat tamburları , tekerlek dişlileri yağla .	A															
2	Tel halatın kontrolünü yap. Liflenip liflenmediğini ve çapında bir azalma var mı kontrol et.	A															
3	Redüktör yağ keçelerinin kaçırıp kaçırmadığını kontrol et.	A															
4	Yürüme yolu ve rayların durumunu kontrol et.	A															
5	Tüm limit swiçlerini temizleyip gevşemede bulunan swiçleri sıkınız.Limit swichler kontaklarını kontrol ediniz, limit swiçlerin ayarı bozulmuş ise ayarlayınız , cıvatalarını kontrol ediniz, gevşemiş ise iyi sıkınız.	A															
6	Acil stop butonun çalışıp çalışmadığını ve vincin tüm hareketlerinin durduğunu kontrol et.	A															
7	Kanca ve saryo makaralarını gözden geçirip, zedelenme olan pim veya makaralarını değiştiriniz.	A															
8	Emniyet mandalı ve kancanın pimlerini kontrol ediniz.	A															
9	Fren ve emniyet freninin kontrolünü yap.	A															
10	Bütün eleman ve merdiven cıvata ve somunları kontrol ediniz, gevşek olanları sıkınız.	A															
11	Gezinme korkuluklarını kontrol ediniz.	A															
12	Kanca bütesini gresle.	A															
13	Tekerler, frenler, kaplinler, açıktaki dişlilerin kontrolünü yap.	A															
14	Motor ve frenlerin min 30.dak. çalışma sonrası ısınma kontrolünü yap.		3A														
15	Halat tespit yerleri ve parçaları kontrol et.		3A														
16	Dişli kutuları yağ seviyesinin kontrol et gerekiyorsa yağ ilavesi yap.		3A														
17	Fren fonksiyonlarını ve ayarlarını (Yük kaçırıp kaçırmadıklarını) kontrol et.		3A														
18	Bağlantı cıvatalarını ve kaynak yerlerini kontrol et.		3A														
19	Fren balatalarını kontrol et, gerekiyorsa söküp temizliğini yap.		3A														
20	Fren hidrolik yağ seviyesini ve durumunu kontrol et.		3A														
21	Motor akımlarını kontrol et.		3A														
22	Kontaktörlerin ve bobinlerin kontaklarını kontrol ediniz, ark yapmış olan kontakları temizleyiniz çalışmasını uygun görmediğiniz malzemeyi yenisiyle değiştiriniz.			6A													
23	Elektrik panosunda bulunan bağlantı klemenslerini yeniden sıkıştırınız.			6A													
24	Motorlara giden bütün kabloları kontrol edip, ezik veya kesik olanlar varsa yeni kabloyla değiştiriniz.			6A													
25	Vinç ve araba yürütme tekerleklerinin aşınma kontrolünü yap.				Y												
26	Yönetmeliğe göre uygun olarak akretide edilmiş firma tarafından yük testleri yapılacaktır.				Y												

AÇIKLAMA :

AYLAR		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
BAKIM TARİHİ													
BAKIMI YAPAN	**AD SOYAD**												

	İMZA												
KONTROL	BAKIM ONARIM ŞEFİ												