





## BALANS MAKİNASI BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-133-01/900
Sayfa No	2 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

### CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Balans Makinesi

ADEDİ :

**BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR :** Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Sistemin genel temizliğini yap.	Periyodik	1 Ay
2	Bağlantı elemanları, göstergeler ve sensörlerin durumunu kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Elektronik ekipmanların çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
4	Balans makinesinin kalibrasyonu yap.	Periyodik	1 Yıl
5	Sensörlerin elektriksel kontrolünü yap.	Periyodik	1 Yıl
	<p>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</p> <p>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</p>		